

Bedienungsanleitung der Stromtankstellen

Entnahme einleiten

1. Schlüssel bis zum **Anschlag** eindrehen
2. Taste drücken
3. Tür öffnen
4. **Einen** Stecker anschließen
5. Tür schließen
6. Schlüssel entnehmen

Reserve frei schalten

Taste gedrückt halten und gleichzeitig
Schlüssel eindrehen

Entnahme beenden

1. Schlüssel bis **Anschlag** eindrehen
2. Taste drücken
3. Tür öffnen
4. Stecker entfernen
5. Tür schließen
6. Schlüssel entnehmen

*Bitte bei allen Betätigungen
Anzeige beachten*